

Flex-3+/Flex-ECO memory handleiding.

Een positie opslaan:

Verplaats het bureau met de knop "Omhoog" of "Omlaag" tot de gewenste hoogte.

Druk kort de knop "Logo" of "----" in (in het display wordt "P" weergegeven) en kies vervolgens een van de positietoetsen 1 t/m 4 (bijv. "P 1" in het display). Op deze manier kunnen 4 verschillende posities worden opgeslagen.

Resetten:

Om het bureau te resetten doorloop dan de volgende stappen:

- Druk de toets ∨ (omlaag) ingedrukt te houden totdat beide poten de laagste positie hebben bereikt
- Bevestig dit nogmaals door de toets ∨ (omlaag) in te drukken en deze ingedrukt te houden tot het bureau een lichte beweging naar beneden en weer naar boven heeft gemaakt. Laat de knop dan weer los.

!! Houdt de knop lang genoeg ingedrukt tot er wat gebeurt, dit kan langer duren dan gewoonlijk.

PS: zorg dat er geen obstakels zijn die de reset kunnen belemmeren.

Harde reset – indien bovenstaand niet werkt

Na een stroomstoring, of als het bureau langere tijd van de voeding af is geweest, of als er een storing aan het bureau heeft plaats gevonden of wanneer de verbinding tussen de aandrijving en de besturing verbroken is geweest, moet het besturingssysteem van het bureau geïnitieerd / gereset worden.

- Alle stekkers los halen
- Stekker van de bediening aansluiten
- Stekker van de stroom aansluiten (je hoort klik(ken))
- Stekker van de motoren aansluiten
- De knop naar beneden, van het bedieningselement, ingedrukt blijven houden. Dit kan wel een minuut duren, het systeem zal een klik geven. Het systeem heeft nu een harde reset gehad.
- Bij het juist uitvoeren van deze stappen moet het Flex onderstel weer naar boven en beneden beweegbaar zijn.

