



## Handset instructies WP-H76

Let op voordat u de handset in gebruik neemt:

- Zorg ervoor dat er zich geen obstakels in het pad van het bureaublad bevinden.
- Zorg ervoor dat het bureaublad geen muren raakt.
- Zorg ervoor dat alle snoeren de juiste lengte hebben voor de hoogte-verstelling.

### Functies van de handset

#### Omhoog/Omlaag

1. Druk op «  $\wedge$  » om het bureaublad omhoog te bewegen, de handset zal het stijgen de pictogram met een groen knipperend licht weergeven totdat de hoogste positie is bereikt.
2. Druk op «  $\vee$  » om het bureaublad te laten zakken, de handset zal het dalende pictogram met een groen knipperend licht weergeven totdat de laagste positie is bereikt.
3. Druk kort op «  $\wedge$  » of «  $\vee$  » om de hoogte van het bureau iets te verstellen.

#### Initialisatie

- Wanneer het systeem niet goed werkt of de handset "Blijf op de pijl omlaag drukken om te resetten" weergeeft, moet het bureau geïnitieerd worden.

#### Bureau initialiseren:

1. Houd «  $\vee$  » ingedrukt totdat het frame de laagste positie heeft bereikt.
  2. Houd «  $\vee$  » 5 seconden ingedrukt tot u een piepton hoort. De handset zal "Blijf op de pijl omlaag drukken om te resetten" weergeven.
  3. Houd «  $\vee$  » 5 seconden ingedrukt tot u een tweede piepton hoort.
- De desk is met succes geïnitieerd.

#### Navigatie menubalk

Om naar de menubalk gaan: Houd « OK » ingedrukt.

- Hier vindt u de volgende functies:

1. Herinnering - Hier kun je een herinneringstimer instellen met een interval van 5 minuten.
2. Geheugen - Hier kun je een gebruiker selecteren en een zit- en/of stahoogte instellen voor de geselecteerde gebruiker (maximaal 4 gebruikers).

3. Taal - Hier kun je een taal selecteren voor de gebruikersinterface (Chinees, Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Pools en Roemeens).
4. Hoogtelimiet - Hier kun je een maximale of minimale hoogtelimiet instellen of een maximale of minimale hoogtelimiet annuleren.
5. Kinderslot - Hier kun je het kinderslot aan/uit zetten.
6. Lichteffect - Hier kun je het lichteffect aan/uit zetten.
7. Bluetooth - Hier kun je de Bluetooth-functie aan/uit zetten.
8. Meer - Hier kun je de QR-code bekijken die leidt naar de instructies van de handset, en de parameters van de handset wijzigen.
9. Harde resetmodus - Hier kun je het systeem een harde reset geven.

### De herinneringsfunctie

1. Selecteer "Herinnering" in het menu en druk op « OK ». Op het display verschijnt "0 min".
2. Druk op « ^ » of « v » om de timing aan te passen met een interval van 5 minuten, en druk op de « OK » knop.

- Het alarmpictogram en de geselecteerde tijd verschijnen in de rechterbovenhoek van het scherm, en het groene lampje knippert 3 keer om aan te geven dat de timer loopt.

- Wanneer de geselecteerde tijd bereikt is, zal de zoemer 5 keer piepen met een oranje knipperend licht.

3. Druk op de knop « ↵ » om de herinnering af te sluiten.

### De geheugenfunctie

- Deze handset kan een zit-/stahoogte opslaan voor maximaal 4 verschillende gebruikers.

1. Selecteer "Memory" in het menu en druk op « OK ».
2. Selecteer "Instelling" en druk op « OK ».
3. Selecteer een gebruiker (1-4) en druk op « OK ».
4. Selecteer "Zitten" of "Staan" en druk op « OK ».
5. Beweeg het bureau omhoog of omlaag naar de gewenste positie, druk op « OK » en "...√" wordt weergegeven om aan te geven dat de zit-/sta-positie met succes is ingesteld.

- De geheugenposities gaan niet verloren wanneer de stroom wordt uitgeschakeld.

### Taalinstelling

1. Selecteer "Taal" in het menu en druk op « OK ». Er zullen 9 talen worden weergegeven.
2. Selecteer de gewenste taal en druk op « OK ».

**Talen:** Chinees, Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Pools, Roemeens.