

Flex-3+/Flex-ECO memory handleiding.

Een positie opslaan:

Verplaats het bureau met de knop "Omhoog" of "Omlaag" tot de gewenste hoogte.

Druk kort de knop "Logo" of "----" in (in het display wordt "P" weergegeven) en kies vervolgens een van de positietoetsen 1 t/m 4 (bijv. "P 1" in het display). Op deze manier kunnen 4 verschillende posities worden opgeslagen.

Resetten:

Om het bureau te resetten doorloop dan de volgende stappen:

- Druk de toets ∨ (omlaag) ingedrukt te houden totdat beide poten de laagste positie hebben bereikt
- Bevestig dit nogmaals door de toets ∨ (omlaag) in te drukken en deze ingedrukt te houden tot het bureau een lichte beweging naar beneden en weer naar boven heeft gemaakt. Laat de knop dan weer los.

!! Houdt de knop lang genoeg ingedrukt tot er wat gebeurt, dit kan langer duren dan gewoonlijk.

PS: zorg dat er geen obstakels zijn die de reset kunnen belemmeren.